

BANKAMP

die Leuchtenmanufaktur

Bei der Erstinbetriebnahme des STRADA-Systems findet eine automatische Kalibrierung statt (ca. 10-30 Sekunden, die Pendel blinken mehrfach auf). Während der Kalibrierung dürfen weder die Touch-Flächen noch die Sensoren der Pendel benutzt werden! Die Kalibrierung ist beendet, wenn alle Pendel länger als 5 Sekunden kontinuierlich leuchten.

Bei der Erstinbetriebnahme:

1. Strom abschalten
2. Montage der Schiene & einsetzen der Pendel, Abschlusskappe befestigen
3. STRADA-System erst nach kompletter Montage in Betrieb nehmen -> Strom anschalten
4. Den Kalibrierungsprozess abwarten
5. Los geht's!

Sollten es bei der Leuchte zu Fehlfunktionen o.ä. kommen, kann die Kalibrierung jederzeit wie folgt neu gestartet werden:

1. Leuchte über Wandschalter ausschalten
2. Leuchte über Wandschalter einschalten und in der **ersten Sekunden** wieder ausschalten
3. Leuchte ca. 10 Sekunden aus lassen
4. Schritt 2 wiederholen
5. Leuchte ca. 10 Sekunden aus lassen
6. Schritt 2 wiederholen
7. Leuchte über Wandschalter wieder anschalten und leuchten lassen. Nach einigen Sekunden schaltet sie sich selbstständig aus und startet automatisch die erneute Kalibrierung (siehe Erstinbetriebnahme)

Un processus de calibrage se lance automatiquement lors de la première mise en service du système STRADA. Cette opération dure entre 10 et 30 secondes et les suspensions clignotent à plusieurs reprises. Pendant ce laps de temps, il ne faut pas toucher les surfaces tactiles ni les capteurs des suspensions! Le calibrage est terminé lorsque toutes les suspensions restent allumées pendant plus de 5 secondes.

Lors de la première mise en service:

1. couper le courant
2. procéder au montage des rails, mettre les suspensions en place, fixer les embouts
3. ne remettre le courant qu'une fois l'ensemble entièrement monté
4. attendre que le processus de calibrage se termine
5. les suspensions sont ensuite prêtes à l'emploi

Si un dysfonctionnement se produit au moment du calibrage et que le système ne fonctionne pas correctement, éteindre et rallumer à l'interrupteur. Le processus de calibrage se relance automatiquement.

En cas de dysfonctionnement, le calibrage peut être relancé comme suit:

1. Eteindre la lampe par l'interrupteur mural.
2. Allumer la lampe par l'interrupteur mural puis l'éteindre dans les **secondes qui suivent**
3. Laisser la lampe éteinte env. 10 secondes
4. Répéter l'étape n° 2
5. Laisser la lampe éteinte env. 10 secondes
6. Répéter l'étape n° 2
7. Rallumer la lampe par l'interrupteur mural et la laisser allumée. Au bout de quelques secondes, elle s'éteint automatiquement et le processus de calibrage se lance automatiquement comme lors de la première mise en service.