

BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur

Bedienung des Tastdimmers:

Durch einmaliges drücken des Tastdimmers lässt sich Ihre Leuchte An- bzw. Ausschalten. Halten Sie den Tastdimmer gedrückt, so ändert sich die Lichtstärke .

Fonctionnement du variateur à bouton-poussoir:

Vous pouvez allumer ou éteindre votre éclairage en appuyant une fois sur le bouton-poussoir de variation.

Si vous maintenez le bouton-poussoir gradateur enfoncé, l'intensité lumineuse e la lumière change.

L5052.1-xx

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

- (F)** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- (NL)** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F
- (GB)** This product contains a light source of energy efficiency class F

