

BANKAMP

die Leuchtenmanufaktur

BANKAMP *smarte Lichtsteuerung*

Serie Quadro - switch dimm



Ausgestattet ist diese Leuchte mit der innovativen Lichtsteuerung **switch dimm** und **warm dimming**.

Diese Leuchte ist zusätzlich mit einem ZigBee Funkstandard ausgerüstet und auf Werkseinstellung eingestellt.

Wenn Sie diese Leuchte in Ihr eventuell schon vorhandenes **SMART Home Netz** integrieren wollen, müssen Sie allerdings zuerst die Leuchte **entkoppeln**.

Dazu müssen Sie die Leuchte montieren, an das Stromnetz anschließen und am Lichtschalter einschalten, dann **mindestens 10 mal nacheinander** am Lichtschalter **kurz ein- und ausschalten**, bis die Leuchte **mal 3 mal aufblinkt**. Dann ist Ihre Leuchte entkoppelt und kann in Ihr vorhandenes **SMART Home Netz** integriert werden.

Als einer der häufigsten **SMART Home Standards** wird **ZigBee** in der Hausautomation, in Sensornetzwerken und vor allem in der Lichttechnik eingesetzt.

Der **ZigBee Funkstandard** überzeugt durch seine einfache Anwendung, Flexibilität, sowie Energieeffizienz. Bankamp Leuchten nutzt das multifunktionale, uniforme **ZigBee** zur Steuerung aller neuen Produkte.

Bankamp Leuchten ist Partner der 

Weitere Informationen unter:



Link HUE von Philips
<https://youtu.be/yjiBJ5d01vY>



Link HUE von Philips
https://youtu.be/4YZgBh_YHOU

Mit BANKAMP LEUCHTEN kaufen Sie die Zukunft!

BANKAMP

die Leuchtenmanufaktur

BANKAMP *smarte Lichtsteuerung*

Serie Quadro - switch dimm



Ce luminaire est équipé de la commande innovante **switch dimm** et **warm dimming** fonctionnant avec le standard de communication sans fil ZigBee. Le **couplage est établi d'usine** pour empêcher un accès éventuel par des tiers !

En conséquence, si vous souhaitez intégrer ce luminaire dans votre **réseau SMART Home** existant, vous devez d'abord **découpler** le luminaire.

Pour ce faire, vous devez monter le luminaire, le raccorder au secteur, l'allumer par l'interrupteur et l'éteindre et répéter cette opération (allumer/éteindre) **rapidement au moins 10 fois de suite** jusqu'à ce que le luminaire clignote 3 fois, après la **cinquième opération ou plus**. Votre luminaire est alors découplé et peut être intégré dans votre **réseau SMART Home**.

ZigBee est l'un des **standards SMART Home** les plus utilisés dans la domotique, les réseaux de capteurs et, avant tout, dans la technique d'éclairage.

Le **standard de communication sans fil ZigBee** s'impose par sa facilité d'utilisation, sa flexibilité et son efficacité énergétique. Bankamp Leuchten utilise le ZigBee multifonctionnel et uniforme dans la commande de tous ses nouveaux produits.

Bankamp Leuchten est partenaire de 

Plus d'informations sur :



Lien HUE de Philips
<https://youtu.be/yjiBJ5d01vY>



Lien HUE de Philips
https://youtu.be/4YZgBh_YHOU

Avec BANKAMP LEUCHTEN vous achetez l'avenir

Ihre neue Leuchte aus dem Hause BANKAMP ist mit der SWITCH DIMM Technik ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen ein Dimmen der Leuchte in 4 Lichtstufen. Es wird kein zusätzlicher Wanddimmer benötigt! Ihr Lichtschalter reicht vollkommen aus!

Wie funktioniert SWITCH DIMM?

- Schalten Sie Ihre Leuchte ein.
- Durch erneutes An- und Ausschalten in kurzen Abständen dimmt die Leuchte mit jedem Schaltvorgang von 100 auf 75, 50 und 25% runter und passt mit jeder Lichtstufe die Lichtfarbe im gleichen Verhältnis von 2700 bis 2200 Kelvin an.
- Ist die gewünschte Dimmstufe erreicht, merkt sich die Leuchte die Lichtstärke. Verlassen Sie also abends den Raum und schalten die Leuchte aus, so wird die Leuchte am nächsten Tag beim Einschalten in der zuletzt eingestellten Lichtstärke leuchten.

Auf www.bankamp.de finden Sie eine zusätzliche Erklärung zur Bedienung des SWITCH DIMM sowie ein erklärendes Video!

Viel Spass mit Ihrer Leuchte aus dem Hause BANKAMP!

Votre nouveau luminaire de BANKAMP est équipé de la technologie SWITCH DIMM. Cela vous permet de varier l'intensité du luminaire sur 4 niveaux d'éclairage. Aucun variateur mural supplémentaire n'est nécessaire ! Votre interrupteur est tout à fait suffisant !

Comment est-ce que SWITCH DIMM fonctionne ?

- Allumez votre luminaire.

- En allumant et éteignant la lumière de manière répétée, elle diminue chaque fois de 25 %, passant de 100 à 75, 50 et 25 % et sa couleur est ajustée proportionnellement de 2700 à 2200 Kelvin à chaque niveau.

- Une fois le niveau d'intensité souhaité atteint, le luminaire le mémorise. Si vous quittez la pièce le soir en éteignant le luminaire, la prochaine fois il s'allumera à la dernière intensité lumineuse utilisée.

Vous trouverez sur www.bankamp.de une explication supplémentaire et une vidéo sur le fonctionnement du SWITCH DIMM.

Votre luminaire BANKAMP, satisfaction assurée !